

# TREYSS&E.

■ IMMER EINE SAUBERE LÖSUNG

Professionell.  
Partnerschaftlich.  
Lösungsorientiert.

## Kondenstrockner TRE - TC 6



### TRE - TC 6

- Füllmenge: 1:20 - 6 kg  
1:18 - 7 kg
- Elektrisch beheizt 400V/2,8kW bzw. 230V/2,3kW
- Luftkondensation mit Ablaufpumpe
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Edelstahltrommel
- LED-Trommelbeleuchtung
- Trommelvolumen: 118l
- Elektronisch und zeitgesteuerte Trocknungsprogramme
- Restfeuchtemessung
- Sprachwahltaste
- Türanschlag rechts oder links
- Farbe: anthrazit-grau



[www.treysse-waeschereitechnik.de](http://www.treysse-waeschereitechnik.de)

## Technische Daten

### Kondenstrockner TRE - TC 6



<b>Gebrauchseigenschaften</b>		
Trommelvolumen	l	118
Nennkapazität	max. kg	7
<b>Bauform</b>		
Standgerät mit Arbeitsplatte		•
Standardgerät für Wasch-Trocken-Säule		•
Türanschlag <sup>3)</sup>		r/l/w
<b>Abmessungen<sup>4)</sup></b>		
Höhe	cm	85
Breite	cm	60
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	64
Höhe für Unterbau	cm	85,5
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	122
Höhe verstellbar	cm	2
<b>Steuerung der Trocknung</b>		
Durch Zeitwahl <sup>5)</sup>		•
Automatisch durch elektronische Feuchtigkeitsabastung <sup>6)</sup>		•
<b>System und Ausstattung</b>		
Trocknungssystem		Luftkondensationssystem
Anzeige der Programmzeit		•
Anzeige der Belademenge		•
Türöffnungsautomatik		•
Einfüllöffnung	cm	vorne, x 36/31/180°
LED-Trommelbeleuchtung		•
Anschlusskabel	m	1,5
Ablaufschlauch	m	2/x22 mm
Kondensatablauf in Behälter/ Direktablauf mit Pumpe		•
Abluftleitung		–
Maximale Ablaufhöhe	m	1
Abluftschlauch x 100mm	m	–
<b>Stromversorgung</b>		
Elektrischer Anschluss <sup>7)</sup>		
Spannung	V	400V 2N~/230V 1N~
Anschlusswerte	kW	2,8/2,1
Absicherung	AT	10/10
<b>Sicherheit und Service</b>		
Entspricht der EU-Maschinenrichtlinie		2006/42/EG

#### Erläuterungen:

– nicht vorhanden • vorhanden

3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

4) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmasse für die Unterbaunische. Weitere Masse sind den Massblättern zu entnehmen.

5) Trockengrad je nach Wäscheposten gemäss Gebrauchsanweisung einstellen.

6) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Aufstellanleitungen zu entnehmen.